

Taratura ricezione GPS

Valido per i Sistemi con Navigazione integrata :
X902 – X802 – X903 – X803 – INE-W710D – INE-
W720D
X702D – X703D




Premere il tasto menu per accedere alla home del dispositivo



Selezionare impostazioni.



Nel Menu, selezionare GENERALI e successivamente premere VEICOLO



Selezionare Installazione.



Scorrere verso il basso fino a trovare le informazioni inerenti allo stato del GPS (Eccellente Buona e Normale).

Spostando fisicamente l'antenna i valori di ricezione cambieranno e bisognerà trovare il punto ottimale di ricezione per poi fissare l'antenna GPS



Per avere una ricezione corretta, è necessario che ci sia un buon numero di satelliti nella sezione Eccellente-Buona-Normale



Trovata la posizione ottimale di ricezione e fissata l'antenna GPS si potrà effettuare il Reset Taratura Veicolo.

Effettuato il reset sarà necessario effettuare nuovamente la taratura, facendo qualche kilometro con il mezzo (possono presentarsi errori durante la taratura GPS).